

## Werkbeschrijving



1. Nokstukken uitleggen.
2. Nokstukken pas maken, eventueel van meerdere stukken een stukje af slijpen om op een hele pan uit te komen.
3. Gaten boren, net onder bolle voeg.



4. Schroeven zetten en door alle gaten halen.
5. Alle nokstukken vast zetten.  
Na het vastmaken het uiteinde van de draad zo ver mogelijk tussen het gaas drukken zodat het niet opvalt.



### Tips:

1. Haal eerste alle draadjes door de gaten en zet pas daarna de hele nok vast.
2. Gebruik lange draadschroeven.
3. Boor een 5 mm gat voor de draadjes net onder de bolle voeg.
4. Indien u kit wilt gebruiken in de aansluitingen gebruik dan speciale kit op basis van MS polymeer, bij ons verkrijgbaar.